



皿キャップスクリュー (M3x8mm) X4
FLAT H. SCREW M3x8mm



皿キャップスクリュー (M3x8mm) X6
FLAT H. SCREW M3x8mm



ボタンヘッドスクリュー (M3x6mm) x3
BUTTON H. SCREW M3x6mm



ボタンヘッドスクリュー (M3x8mm) x8
BUTTON H. SCREW M3x8mm




ジュラコンスペーサー (1.5mm) x2
spacer 1.5mm




アルミスペーサー (6xM3x26mm)
spacer 6xM3x26mm




アルミフロントアップーデッキマウント
FRONT UPPER DECK MOUNT



ピュアカーボンアップーデッキ R
CARBON UPPER DECK R




アルミリアミッションマウント
REAR MISSION MOUNT



リバーシブルモーターマウント
MOTOR MOUNT

STEP.1

※別紙マニュアルにて、先に VX-DOCK 部を組立てておきます。




STEP.2

ボタンヘッドスクリュー (M3x8mm)
BUTTON H. SCREW M3x8mm

皿キャップスクリュー (M3x8mm)
FLAT H. SCREW M3x8mm

VX-DOCK に固定します。



NERVIS